



HOME DEFENSE®

## Diffuseur anti-moustiques Moustik'out

À base d'une matière active d'origine végétale, l'huile d'eucalyptus, le diffuseur anti-moustiques **KB HOME DEFENSE®** vous protège des piqûres de moustiques et moustiques tigres à l'intérieur de votre maison. Il est efficace pendant **60 nuits de 8h**, pour une pièce de 20 m<sup>3</sup>.

Pour de plus grands espaces, il est recommandé d'ajouter d'autres appareils pour un meilleur contrôle des moustiques et moustiques tigres.



Moustique  
(Culex sp.)



Moustique tigre  
(Aedes albopictus)



**ATTENTION**

### Diffuseur anti-moustiques.

**Nom commercial :** Moustik'out

**Composition :** 12% d'huile d'Eucalyptus Citriodora Hydratée Cyclisée (Citriodiol : CAS 1245629-80-4).

**Formulation :** Liquide prêt à l'emploi à utiliser avec le diffuseur électrique. **Type d'action :** TP19 - Répulsif pour la lutte contre les moustiques et moustiques tigres.

**Produit biocide pour un usage grand public. Tension d'utilisation : 220/230V. Puissance : 6W.**

**H319 : Provoque une sévère irritation des yeux. P101 :** En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. **P102 :** Tenir hors de portée des enfants. **P103 :** Lire attentivement et bien respecter toutes les instructions. **P305+P351+P338 :** EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. **P337+P313 :** Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin. **P501 :** Eliminer le contenu et récipient dans une déchetterie ou par un organisme agréé.

Distribué par Evergreen Garden Care France SAS -  
4 Allée des Séquoias - 69760 LIMONEST - Tél : 0 805 090 036

**Précautions d'emploi :** Eviter tout contact avec les denrées alimentaires. Ne pas manipuler le diffuseur avec les mains humides ou un objet métallique. Débrancher ou éteindre l'appareil lorsque la recharge est vide. Se laver soigneusement les mains après manipulation. Conserver dans un endroit frais et sec et hors de portée des enfants. Date de péremption dans des conditions normales de stockage : voir sur l'emballage.

L'appareil doit être utilisé uniquement avec les substances à diffuser recommandées. L'utilisation d'autres substances peut entraîner un risque toxique ou des risques de feu.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou incorrectement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.

Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Pour l'évaporation des substances actives, cet appareil comporte des surfaces chaudes qu'il convient de ne pas toucher pendant l'utilisation.